

Руководство по чистке и обслуживанию носимых устройств

Для чистки и обслуживания носимого устройства выключите его и выполните следующие действия.

Экран

Чтобы протереть экран, используйте сухую мягкую хлопчатобумажную салфетку или мягкую хлопчатобумажную салфетку со специальным чистящим средством.

Корпус

Чтобы очистить корпус от грязи, используйте мягкую хлопчатобумажную салфетку или мягкое полотенце, смоченное в воде. Если грязь не отчищается, используйте для чистки мягкую зубную щетку, мягкую хлопковую салфетку или мягкое полотенце, смоченное в чистящем средстве, средстве для стирки, мыле или зубной пасте. Чтобы удалить остатки жидкости, используйте мягкую салфетку, смоченную в чистой воде, а затем сухую салфетку.

Кнопки

Чтобы очистить кнопку часов, выполните следующие действия.

1. Выключите часы и отключите их от зарядного устройства.
2. Если вы используете кожаный ремешок, снимите его с часов.
3. Поместите кнопку часов под кран и промойте под теплой водой 30–40°C в течение 30 секунд. Не используйте мыло или другие чистящие средства.
4. При чистке небольшого промежутка между кнопкой часов и корпусом продолжайте вращать и нажимать на кнопку часов. Держите часы стороной с кнопками вниз и встряхните три–пять раз.
5. Протрите часы мягкой салфеткой из нетканого материала. Убедитесь, что вы тщательно протерли поверхности кнопки часов, промежуток между кнопкой и корпусом и всю поверхность вокруг.

Мягкий резиновый ремешок

- Сохраняйте ваш умный браслет/часы и вашу кожу чистыми и сухими. После тренировок стирайте следы пота. Регулярно протирайте браслет/часы, используя мягкую салфетку, и удаляйте загрязнения из труднодоступных мест. Вы можете помыть браслет/ремешок часов с водой, после чего обязательно высушите его.
- Не используйте органические растворители (например, дезинфицирующее средство для рук, мыльную воду или другие кислотные растворители) для чистки браслета/часов. Если ремешок не будет полностью очищен, моющие средства могут остаться на поверхности и раздражать кожу. Убедитесь, что ваше носимое устройство полностью сухое, перед тем как надеть его на руку.
- Если на ремешке появляются пятна или что-то, что с трудом смывается, вы можете использовать влажную щетку для чистки поверхности.

Металлический ремешок

- Используйте мягкую ткань, чтобы регулярно протирать ваше носимое устройство. Используйте влажную ткань, только если это крайне необходимо.
- Металлический ремешок не является водонепроницаемым или устойчивым к влаге и поту. Погружение в воду может привести к ржавчине или повреждению, цвет может стать блеклым.
- Избегайте использования и хранения такого ремешка в среде с высокой температурой или высокой влажностью, поскольку это может привести к повреждению устройства.
- Избегайте непосредственного контакта с духами, средствами от насекомых, маслом или лосьоном, поскольку это может привести к выцветанию и другим повреждениям.
- Рекомендуется снимать носимое устройство во время высокоинтенсивных тренировок, так как в результате могут возникнуть неисправности в работе устройства.

Кожаный ремешок

- Кожаный ремешок не является водонепроницаемым, поэтому рекомендуется хранить кожаный ремешок в хорошо проветриваемом и сухом месте, когда вы его не используете. Если ремешок испачкался или намок, используйте чистую и мягкую хлопковую ткань для удаления грязи или влаги, а затем поместите ремешок в прохладное и хорошо проветриваемое место. Когда ремешок высохнет, нанесите на поверхность средство для ухода за кожаными изделиями.

- Не сушите ремешок под прямыми солнечными лучами, не используйте для сушки фен или микроволновую печь, иначе ремешок может деформироваться (уменьшиться или растянуться).
- Не допускайте контакта ремешка с острыми или жесткими предметами, так как это может привести к повреждению ремешка.
- Если ремешком застрял в странном положении или находится под чем-то тяжелым длительное время, либо носился некорректным образом, это может вызвать повреждение устройства.
- Ремешок не должен контактировать с воспламеняющимися, кислотными и щелочными веществами.
- Осенью и зимой можно наносить на ремешок тонкий слой технического вазелина. Прежде чем наносить его, вытрите ремешок насухо с помощью мягкой салфетки. Повторяйте процедуру еженедельно.
- Не пробивайте дополнительные дырки в ремешке. Без профессионального обслуживания это может ослабить свойства ремешка и привести к повреждению.
- Чтобы предотвратить выцветание, постарайтесь не допускать контакта светлых ремешков с темной одеждой.

Плетеный ремешок

- Плетеный ремешок изготовлен из тонко сплетенной нейлоновой нити. Не допускайте контакта ремешка с острыми или жесткими предметами.
- После длительных тренировок очистите устройство чистой водой комнатной температуры, чтобы предотвратить накопление пота и других пятен. Вы можете чистить устройство раз в одну–две недели.
- Рекомендуется аккуратно протирать и мыть ремешок с мягким моющим средством или мылом. После чистки ремешка расположите его на горизонтальной поверхности или подвесьте и дождитесь, когда он полностью высохнет.
- Не стирайте плетеный браслет в стиральной машине и не сушите в сушилке.

Меры предосторожности

Предотвращение царапин и коррозии

- Экран носимого устройства защищен слоем из сапфирового кристалла (синтетически производимого кристалла), который устойчив к царапинам. Однако важно избегать падений устройства и воздействия на него других

предметов. Избегайте контакта устройства с острыми предметами, такими как ножи и камни.

- Перед зарядкой убедитесь, что задняя панель носимого устройства и контакты зарядного устройства чистые и сухие. После тренировок всегда протирайте ваше устройство.

Класс водо- и пыленепроницаемости

- Носимое устройство (браслет/часы) не подходит для использования в горячем душе, сауне или бане, во время снорклинга, дайвинга, катания на водных лыжах или при других видах активности, подразумевающих высокое давление или сильные потоки воды.
- При намокании носимого устройства (браслета/часов) высушите его и при необходимости почистите щеточкой для удаления застрявших посторонних предметов.
- Если вы используете кожаный или металлический ремешок, очень важно вытереть его насухо перед надеванием.

Примечание: носимое устройство (браслет/часы) имеет защиту от пыли при бытовом использовании в доме, офисах, лабораториях, мастерских или на складах, но его не рекомендуется использовать в очень пыльных местах.